Adjustability Understood
Just as our motto suggests, we at ergoCentric want to ensure that the adjustment features of your chair are understood. We believe the proper use of these features is critical and will ensure you receive the full benefits of your ergonomic chair.

This booklet was designed to teach you the adjustment features of this chair. Please take a moment to review this booklet.

Réglages Interactifs
Comme le souligne la devise d'ergoCentric, notre priorité est d'assurer une maîtrise optimale des réglages de votre chaise. Nous croyons qu'une utilisation adéquate des fonctions ergonomiques de nos produits vous permettra de profiter pleinement de leurs bienfaits.

Ce dépliant a été conçu pour vous expliquer les différents réglages de votre chaise. Nous vous invitons à prendre quelques instants pour le parcourir. Si vous avez des questions, appelez-nous au 1.866 GET ERGO[MC] et demandez pour un représentant du service à la clientèle.

humansolution®

800.531.3746 • info@thehumansolution.com • thehumansolution.com

RECOGNIZED BY THE Canadian Physiotherapy Association Product Recognition Program Excellence in Physiotherapy Services

RECONNU PAR L'Association canadienne de physiothérapie Programme de reconnaissance des produits Excellence en matière de services physiothérapeutiques

Corporate Member – Membre Corporatif ACE Association of Canadian Ergonomists Association Canadienne d'Ergonomie

USER GUIDE
GUIDE DE L'UTILISATEUR

Multi Tilt
airCentric, eCentric, geoCentric, iCentric

SEAT DEPTH · To adjust the seat depth, pull up on the bar under the front edge of the seat and move the seat forward or backward in relation to the backrest. Release the bar to lock.

PROFONDEUR DU SIÈGE · Pour régler la profondeur du siège, tirez la barre sous le devant du siège pour l'éloigner ou le rapprocher du dossier. Relâchez la barre pour bloquer le siège en position.

FORWARD TILT LOCK OUT · To prevent the seat from tilting forward when in the free float mode, tilt the seat pan slightly backward and turn the handle on the left side of the seat clockwise. Turn this handle counter clockwise to allow the seat to tilt forward.

VERROU DE BASCULE AVANT · Afin de réduire la bascule vers l'avant lorsque le mécanisme est en mode berçant, basculez le siège légèrement vers l'arrière et tournez la manette dans le sens opposé des aiguilles d'une montre. Tournez la manette dans le sens inverse pour débloquer la bascule avant.

SPRING TENSION · To adjust the spring tension, turn the knob under the front of the seat as indicated in the diagram. The proper spring tension is important for comfort and safety.

TENSION DU RESSORT · Pour régler la tension du ressort, tournez la poignée située sous le devant de la chaise tel qu'indiqué sur le schéma. Il est important que la tension soit adéquate pour le confort et la sécurité.

Top View/Vue Aérienne



BACK HEIGHT · To adjust the back height, push the *OVAL* paddle back away from the seat and adjust the backrest up or down to the desired height. Pull this paddle towards the seat to lock.

HAUTEUR DU DOSSIER · Pour régler la hauteur du dossier vous devez pousser la manette *OVALE* vers l'extérieur. Déplacez le dossier vers le bas ou vers le haut pour obtenir le réglage désiré et ramener le levier vers vous pour bloquer le dossier en place.

SEAT ANGLE / FREE FLOAT · To adjust the seat angle, pull up on the *CIRCULAR* paddle and shift your weight forward or backward until the seat is at the desired angle. Push this paddle down to lock. To free float the chair, pull this paddle all the way up and leave it in the up position.

ANGLE DU SIÈGE / MODE FLOTTANT · Pour régler l'angle du siège, tirez sur la manette *CIRCULAIRE* et déplacez votre poids vers l'avant ou vers l'arrière pour faire bouger le siège vers l'angle désiré. Poussez la manette vers le bas pour bloquer l'angle. Pour passer en mode flottant, tirez la manette complètement vers le haut et laissez-la dans cette position.

SEAT HEIGHT · To raise the seat, pull up on the *SQUARE* paddle while raising your weight off the chair. To lower the seat, pull up on the paddle while sitting. Release the paddle to lock.

HAUTEUR DU SIÈGE · Pour monter le siège, tirez sur la manette *CARRÉ* tout en enlevant votre poids du siège. Pour descendre le siège tirez sur la manette alors que vous êtes assis et relâchez lorsque le niveau désiré est atteint.

BACK ANGLE · To adjust the back angle, pull up on the *TRIANGULAR* paddle and hold it in the up position. Lean backward or forward until the backrest is at the desired angle. Release the paddle to lock. When adjusted correctly the angle between your upper body and thighs should be greater than 90 degrees.

ANGLE DU DOSSIER · Pour régler l'angle du dossier tirez sur la manette *TRIANGULAIRE* et tenez-la. Penchez vous vers l'avant ou vers l'arrière afin de déplacer le dossier à l'angle d'ouverture désirée. Relâchez la manette pour bloquer le dossier. Pour un ajustement correcte, l'angle entre le haut de votre corps et vos cuisses devrait être plus élevé que 90 degrés.